

Zimmer-Programmierschnittstelle

Die Zimmer-Programmierschnittstelle ist eine Schnittstelle zur Konfiguration von Ruf-/Anwesenheits-Einsätzen (29 0701 00...) in CONCENTO^{CARE} Rufanlagen. Die Schnittstelle wird für die Dauer der Konfiguration auf das Basismodul des Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes aufgesteckt.


 **HINWEIS!** Die vollständige Installation des Systems ist im Technischen Handbuch beschrieben.

Modelle

Zimmer-Programmierschnittstelle	Passt auf Ruf-/Anwesenheits-Einsatz
29 0701 80BS	29 0701 00BS
29 0701 80F	29 0701 00F
29 0701 80RS	29 0701 00RS

Bedienung

Wie Sie die Zimmer-Programmierschnittstelle bedienen, entnehmen Sie der Installationsanleitung zu dem Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.



Technische Daten

Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	+5 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % – 85 %

Technical data

Degree of protection	IP 20
Ambient temperature	+5°C – +40°C
Relative humidity	0 % – 85 %